Velodyne® | vFree®

ボタン機能の詳細



Button	Function
Volume up (+)	• 音量を上げる （最大レベルはビープ音でお知らせ）
Volume down (-)	• 音量を下げる

ボタン	機能
Next	• ワン・プッシュで次のトラックへ • 長押しで早送り

ボタン	機能
Power/ pair	• 3秒長押し - 電源オン • 5秒以上長押し - ペアリング • 3秒長押し - 電源オフ

ボタン	機能
Previous	• ワン・プッシュで前のトラックへ • 長押しで巻き戻し

ボタン	機能
Play / pause answer / end call	• ワン・プッシュで再生／停止 （着信時は応答／通話終了）